

MOUNTING INSTRUCTIONS FOR THE FEDERAL™ CITY BOX

INSTRUCTIONS DE MONTAGE: FEDERAL"
INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE: FEDERAL"





- -Hold Mailbox in desired postion and mark where 3 purchsed screws wil go.
- -Tenir la boîte aux lettres en position désirée et marquer où 3 vis achetées disparaîtront.
- -Sostener el buzón en la posición deseada y marcar donde irán 3 tornillos comprados. FIG. 2

Screw purchased screws into top 2 marked holes.

Wall Mur Pared

-Visser les vis achetées dans les trous marqués du principal 2.

-Atornillar los tornillos comprados en los agujeros marcados de la tapa 2.

- 1. Use the correct type of screws (*not included*) for the material to which you will mount your mailbox. Surfaces other than wood such as masonry, stone, etc. may require anchors in addition to screws as noted.
- 1. Utiliser le type vis (non incluse) adapté au matériau sur lequel vous installerez votre boîte aux lettres. Sur des surfaces autres que le bois comme la maçonnerie, la pierre, etc. des chevilles peuvent être nécessaires en plus des vis mentionnées.
- 1. Utilice el tipo correcto los tornillos (no incluido) para el material con el cual usted está instalando el buzón. Las superficies distintas de madera tales como mampostería, piedra, etc. pueden requerir anclajes además de los tornillos mencionados.
- 2. With Security Door open, hold mailbox level at desired height and mark wall through the (3) holes. (Fig. 2)
- 2. Avec la porte de sécurité ouverte, juger la boîte aux lettres de niveau à la taille et à la marque désirées par les (3) trous . (Fig. 2)
- 2. Con la puerta de la seguridad abierta, sostener el buzón llana en la altura y la marca deseadas a través de los (3) agujeros. (Fig. 2)

- 3. Tighten top (2) screws in wall, leaving heads offset enough to slide mailbox in place. (Fig. 3)
- 3. Serrer les (2) vis achetées principales dans le mur, laissant des têtes excentrent assez pour glisser la boîte aux lettres dans l'endroit. (Fig. 3)
- **3.** Apretar los (2) tornillos comprados superiores en la pared, saliendo de las cabezas compensan bastantes para resbalar el buzón dentro de lugar. (Fig. 3)
- **4.** Secure mailbox to wall by tightening third screw through middle hole from inside mailbox.
- 4. Fixer la boîte aux lettres au mur en serrant la troisième vis par le trou moyen de l'intérieur de la boîte aux lettres.
- 4. Asegurar el buzón a la pared apretando el tercer tornillo a traves del agujero medio por dentro de buzón.

Information & Assistance

Call our toll free customer service center for prompt attention to your questions about assembly, installation, replacement parts, or for faster service on returns. We can take care of your needs right over the phone. If you are dissatisfied with your purchase Home Impressions can arrange to have your product refunded and picked up at no charge to you.

Product returns must be in original carton unassembled

Customer Service Center 828-328-1142 Monday-Friday 9am-5pm EST



#MB 688B-04 Made in China